

## 1AC II

VoltAlert

지침서

**먼저 읽으십시오: 안전 정보****△△경고**

감전 또는 부상을 예방하려면:

- VoltBeat가 깜박이지 않으면 사용하지 마십시오.
- 테스터가 손상된 것처럼 보이거나 테스터가 올바르게 작동하지 않으면 사용하지 마십시오, 의심이 날 때는 테스터를 수리하십시오.
- 테스터에 표시된 정격 전압 이상을 공급하지 마십시오.
- 전압이 30 V ac 이상이면 감전 위험이 있으므로 주의하십시오.
- 해당 지역 및 국가의 안전 요구 사항을 준수하십시오.
- 관할 기관에서 요구하는 적절한 보호 장비를 사용하십시오.

사용하기 전에, 이 장비의 정격 이내에서 문제 없이 동작하는 것으로 알려진 회로를 테스트하여 작동을 확인하십시오. 깜박이지 않고 일정하게 빨간색으로 켜지면 전압이 존재하는 것입니다. 아무런 표시도 없으면 여전히 전압이 존재하는 것일 수 있습니다.

차폐된 외이어에는 이 테스터를 사용하지 마십시오. 소켓 설계와 절연 두께 및 종류 등의 차이 때문에 결과가 부정확해질 수 있습니다. 제조업체에서 지정하지 않은 방식으로 이 제품을 사용하면 제품의 보호 기능이 손상될 수 있습니다.

제한적인 품질 보증: 본 제품은 정상적인 사용 시 재료와 제작 상에 하자가 없음을 구입일로부터 2년 동안 보증합니다. 배터리에는 품질 보증이 적용되지 않습니다.

Fluke 웹 사이트: [www.fluke.com](http://www.fluke.com).

▣ - 이중 절연. △주의. 감전 위험.

△위험. 중요 정보. 설명서 참조.

**CAT IV** - 이 장비는 1차 공급 레벨에서 발생하는 과도 전류로부터 보호되도록 설계된 제품입니다. (예: 전기 미터 또는 과부하 / 지하의 기반 설비).

1000 V CAT IV에 대한 EN 61010-1 제2판, EN 61326 EMC 준수

UL61010, CSA C22.2 No. 1010-1 준수

작동 시: 90 V ac ~ 1000 V ac (A1/A2), 200 V ac ~ 1000 V ac (E1/E2/P1), 20 V ac ~ 90 V ac (LAC)

온도: -10 ~ 50 °C

보관 시: -10 ~ 50 °C

습도: 95 % (0 ~ 30 °C)

고도: 3,000 m

공해 지수 2

청소: 젖은 천으로 닦으십시오.

**작동 방법****장비 켜기**

녹색 버튼을 짧게 누릅니다. 장비가 작동함을 알리는 두 번의 경고음이 울립니다.

**VoltBeat** 가 연속해서 깜박이면 장비가 작동하는 것입니다.

**장비 끄기**

0.5초 이상 녹색 버튼을 누릅니다. 장비의 작동이 중단되었음을 알리는 0.5초 정도 길이의 경고음이 울립니다. **VoltBeat** 가 깜박이지 않으면 장비가 작동하지 않는 것입니다.

**VoltBeat (시스템 자체 테스트)**

**VoltBeat**는 배터리와 시스템에 문제가 없으며 전원이 켜져 있음을 시각적으로 보여주는 자체 테스트 기능입니다. **VoltBeat**는 정상 작동 중 2초마다 두 번씩 깜박입니다.

**AC 전압이 존재하는지 점검**

AC 전압 근처에 장비의 팁을 놓으면 팁에서 일정하게 빛이 발생하며 연속적인 경고음(활성화된 경우)이 울립니다.

**자동 전원 끄기**

5분 동안 사용하지 않으면 배터리 전원을 절약하기 위해 자동으로 장비 전원이 꺼집니다. 이때 두 번의 경고음이 울리고 이어서 한 번의 긴 경고음이 울립니다. **VoltBeat**가 깜박임을 멈춰서 전원이 꺼진 상태임을 알려줍니다.

**경고음 비활성화**

전원이 켜지는 동안 2초 이상 녹색 버튼을 누르면 경고음이 비활성화됩니다. 경고음을 다시 활성화하려면 장비를 껏다가 다시 켜십시오.

**배터리 잔량 부족 알림**

배터리 전압이 2 V 미만으로 떨어지면 **VoltBeat**가 깜박임을 멈춥니다. 2개의 AAA(LR3) 배터리를 교체하십시오.