HTC-2300CB Camera

HTC-2300CB Camera

Development Manual

Ver 2.1

2013. 06. 25



http://www.hontek.co.kr http://cafe.naver.com/hontek

Jun 25, 2013





목 차

1.개요
2. HTC-2300CB Camera Specification5
2.1 General feature5
2.2 PC Requirements 5
2.3 Contents 6
2.4 Dimension and Description6
2.5 Camera Interface 7
2.6 Trigger / Strobe Connector Port 7
2.7 Electrical Operating Condition8
3. 개발요구사항
3.1 개발 요구사항
3.2 Development Architecture
4. Software Architecture 10
4.1 Multi Camera connection and Access10
4.2 Sequence of Initialization11
4.3 Main Control Dialog12
4.4 System File description24
4.5 ISP Control Dialog25
4.5 OpenCV Control Dialog
5. API Lists
5.1 API Access Flow
5.2 Camera initialization, control command and image acquisition
5.3 ISP(Image Signal Processing) property and access





목 차

6	. API 설명	37
	6.1 HVR_camDrvInit	37
	6.2 HVR_camSensorInit	38
	6.3 HVR_camRegWrite	39
	6.4 HVR_camRegRead	40
	6.5 HVR_camRLEDOnOff	41
	6.6 HVR_camGetImageData	42
	6.7 HVR_ispResolutionCmd	43
	6.8 HVR_ispResolutionCmdfotAOI	44
	6.9 HVR_ispMoveStartPosOnAOI	45
	6.10 HVR_ispVBlankAdjustment	46
	6.11 HVR_ispVBlankAdjustmentRange	47
	6.12 HVR_ispGetExposureRange	48
	6.13 HVR_ispSetExposureTime	49
	6.14 HVR_ispGetAWBGainControlRange	50
	6.15 HVR_ispSetAWBGainControl	51
	6.16 HVR_ispRawToBmp	54



1. 개요

본 문서는 HTC-2300CB 비젼카메라를 이용하기 위한 사용자의 이해를 돕기 위해 만든 문서로 하드웨어 구성, 소프트웨어 구성, 프로그램 개발에 대한 설명을 나열 하였습니다. 기타 추가적인 질문사항이 있으시면 아래와 같은 방법으로 문의 하시기 바랍니다.

혼 텍

주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 190-1 SK⑪테크노파크 테크동 810호

전화: 031-776-3897,9

팩스: 031-776-3898

홈페이지: www.hontek.co.kr



2.1 General feature

- ☞ 300만 화소(QXGA) 비젼카메라
- 1 / 2 Inch CMOS Sensor

Effective pixel	2048(H) x 1536(V)
Frame rate	Max. 8fps@QXGA / Max. 30fps@VGA
PC Interface	USB 2.0 (480Mbps)
Sensor video data format	8Bit Bayer
Sensor command interface	표준 I2C protocol
Compression	압축 안 함
Image Processing	Host 프로그램 구현 또는 센서 ISP 컨트롤 가능
Multi-Camera connect	동일 PC 최대 3대 연결 가능

2.2 PC Requirements

CPU	Pentium4 2.0GHz이상 (2.8GHz 이상 추천)
r RAM	512MB 이상 (1GB이상 권장)
USB 2.0 Host Controller	Intel Controller chip 권장
Operating System	Windows 2000 SP4 이상 / WindowsXP SP2이상



2.3 Contents

- TC-2300CB Camera
- Mini USB Cable(5Pin)
- User's manual / Program CD
- ※ Trig/Strobe 원형 Cable(4Pin) → (Option)









2.4 Dimension and Description

Camera Body Size : 30(w) x 30(h) x 38(D) mm





2.5 Camera Interface



7

2.6 Trigger / Strobe Connector Port



Pin	Signal Name
1	Trigger +
2	Trigger -
3	Strobe +
4	Strobe -
∗ Wire Color 1 : Red 3 : Green	2 : Black 4 : White

www.hontek.co.kr http://cafe.naver.com/hontek



2.7 Electrical Operating Condition

<Trigger>





<Strobe>



www.hontek.co.kr http://cafe.naver.com/hontek



3. 개발 환경

3.1 개발 요구사항

- ☞ 운영체제 : Microsoft Windows 2000 SP4 이상, WindowsXP SP2 이상,
- ☞ 컴파일러 : Microsoft Visual Basic / Visual C++ 6.0

Visual Basic .NET / Visual C++ .NET

☞ 기타 : openCV 라이브러리

3.2 Development Architecture



www.hontek.co.kr <u>http://cafe.naver.c</u>om/hontek



4.1 Multi Camera connection and Access

HTC-2300CB 카메라는 동일 PC상에 최대 3대의 카메라 연결이 가능합니다. 카메라 에 시리얼 번호를 각각 부여하여(1001~1003) 각 카메라를 식별합니다.

Single Connection



Serial_Number[5]=L"1001";



M fps

Multi Connection



Serial_Number[5]=L"1001";



M/N fps



Serial_Number[5]=L"1002";



M/N fps



Serial_Number[5]=L"1003";



M/N fps

Fig 1. Multi Camera connection and Access

www.hontek.co.kr http://cafe.naver.com/hontek





4.2 Sequence of Initialization

실행파일 실행시, Device Check에 관한 초기화 과정을 설명합니다. 개발자 분은 아래 과정을 참조하시기 바랍니다.



www.hontek.co.kr http://cafe.naver.com/hontek





4. Software Architecture

4.3 Main Control Dialog

Main Control Dia	 4.3.1 카메라 검색 > Sensor Type 인식모델의 해상도 List 를 보여준다. No 동일모델이 연결된 대수를 index 로 표현한다.
Set register ISP control openCV	
Frame Rate 0.00 f/s Receive Only Trigger Slider Trigger Mode 1561 No. of Camera#:1 ID:0::2	
Clear	
Fig 3. Mai	n Control Dialog - 해상도



4. Software Architecture

4.3 Main Control Dialog

Main Control Dia	4.3.2 View Mode 선택된 카메라를 실행시키거나 중지, 또는 정지영상, 동영상을 저장한다.
View Mode PLAY STOP Snapshot	PLAY : 카메라를 실행 STOP : 카메라 실행을 중지
Set register ISP control openCV LED On Off Screen Fitting I2C Addr : hex Read Data : hex Write Frame Rate 0.00 f/s Receive Only Trigger Slider Trigger Trigger Slider Trigger No. of Camera#:1 ID:0::2 Clear	Snapshot : 카메라 실행 시에만 동작 하며, 하나의 정지영상을 BMP파일로 저장한다.
Fig 4. Ma	in Control Dialog - 해상도



4.3 Main Control Dialog

Main Control Dial Sensor Type IVR2300R/C[XGA] No View Mode PLAY Stregister ISP control openCV Set register ISP control openCV ISP On Off Screen Fitting Iddr: hex Write Frame Rate 0.00 ifs Receive Only Trigger Slider Too: an era#:1 ID:0::2	4.3.3 Set Register 카미라에 입력된 추가 레지스터를 실 항한다.
Fig 5. Main Co	ntrol Dialog – ISP Control



4. Software Architecture

4.3 Main Control Dialog

	4.3.4 ISP(Image Signal Processing) Control
Sensor Type	카메라로부터 입력되는 영상을 가공하 는 기능을 담당
PLAY STOP Snapshot	
Set register ISP control openCV	
On Off Screen Fitting	
Addr : hex Read Data : hex Write	
Frame Rate	
Trigger Slider Trigger Mode 1561	
No. of Camera#:1 ID:0::2	
Clear	
Fig 5. Main C	Control Dialog – ISP Control



4.3 Main Control Dialog

Main Control Dia. Sensor Type Iview Mode PLAY Stregister ISP control openCV Set register ISP control openCV ISE register ISP control ISE register ISP control ISE register ISE regist	4.3.5 OpenCV OpenCV라이브러리의 이용하여 영상 데이터에 기본적인 효과를 적용
Fig 6. Main (Control Dialog - OpenCV



4. Software Architecture

4.3 Main Control Dialog

프로그램 전체를 운영하는 Dialog base의 controller로서, 그 역할을 설명한다.

Main Control Dia Hype Sensor Type HvR2300R/C[XGA]	4.3.6 LED On/Off 카메라 외부에 연결된 LED Light를 컨 트롤 한다.
View Mode PLAY STOP Snapshot Set register ISP control openCV	
LED On Off Screen Fitting I2C Addr : hex Read Data bey Write	
Frame Rate 0.00 f/s Receive Only Trigger Slider Trigger Mode 1561	
No. of Camera#:1 ID:0::2 Clear	
Fig 6. Main	Control Dialog - OpenCV

17



4. Software Architecture

4.3 Main Control Dialog

Image: Control openCV Frame Rate Frame Rate Trigger Slider Trigger Slider Trigger Trigger Slider Trigger Too of Camera#:1 State
Clear



4. Software Architecture

4.3 Main Control Dialog

Main Control Dia. Sensor Type HVR2300R/C[XGA] View Mode PLAY Stregister ISP control openCV ISP On Off Screen Fitting IZC Addr: Inex Read Data: Inex Receive Only Frame Rate 0.00 Ifs Receive Only Trigger Slider No. of Camera#:1 D:0::2	<section-header></section-header>		
Fig 6. Main Control Dialog - OpenCV			



4.3 Main Control Dialog







4.3 Main Control Dialog





HonTeK

4. Software Architecture

4.3 Main Control Dialog

Sensor Type HVR2300R/C[XGA] No 0 VIEW Mode PLAY STOP Snapshot	4.3.12 상태정보 카메라의 상태나, 실행정보 등을 출력
Set register ISP control openCV LED On Off Screen Fitting I2C Addr : hex Read Data : hex Write	
Frame Rate 0.00 f/s Receive Only Trigger Slider Trigger Mode 1561 No. of Camera#:1 ID:0::2	
Clear	



HonTeK

4. Software Architecture

4.4 System File description

[1] HVR_VISION.ini File



Fig 12. Soft ISP Control Dialog – 화이트 발란스





4.4 System File description

[2] Example.set File

영상 Play 시 센서에게 보내질 사용자 임의 Register Command 들을, 아래의 .set파일 형태로 제작한 후 Load하여 사용하는 파일이다. 센서 컨트롤과 관련해 특이사항 없는 한 사용하지 않는 것이 좋다.



24

www.hontek.co.kr http://cafe.naver.com/hontek



4. Software Architecture

4.5	ISP(Image	Signal	Processing)	Control	Dialog
-----	------------------	--------	---------------------	---------	--------

ISP를 설정할 수 있는 다이얼로그

카메라로부터 입력된 영상의 RGB GAIN에 대한 가중치를 설정

Min : 0 Max : 183

WS HVR2300R/C Controller	
Gain Control (for White Balance)	
Red -	8
Green -	8
Blue	8
Exposure Time	
	1561
V-Blank	
	25
	Default
Start Pos. of AOI (2step)	
StartX : StartY :	
Width : Height :	
Cancel	
' Fig 12. Soft ISP Control Dialog – 화0	비트 발란스



4. Software Architecture

4.5	ISP(Image	Signal	Processing)	Control	Dialog
-----	------------------	--------	---------------------	---------	--------

ISP를 설정할 수 있는 다이얼로그

2.5.2 Exposure Time

카메라로부터 입력된 영상의 ExposureTime(노출 시간)을 설정한다.

Min : 0 Max : 32767

WS HVR2300R/C Controller	
Gain Control (for White Balance)	
Red -	8
Green -	8
Blue	8
Exposure Time	
	1561
V-Blank	
	25
	Default
Start Pos. of AOI (2step)	
StartX : StartY :	
Width : Height :	
Cancel	
Fig 12. Soft ISP Control Dialog – 화이트	발란스



4.5 ISP(Image Signal Processing) Control Dialog

ISP를 설정할 수 있는 다이얼로그

2.5.3 V-Blank

카메라 영상의 프레임간 간격을 조정한다..

Min : 0 Max : 767

WS HVR2300R/C Controller			
Gain Control (for White Balance)			
Green -	8		
Blue	8		
Exposure Time	1561		
- U-Blank	25		
C Start Pos. of AOI (2step)	Default		
StartX : StartY : Height :			
Cancel			
Fig 12. Soft ISP Control Dialog – 화이트	Fig 12. Soft ISP Control Dialog – 화이트 발란스		

www.hontek.co.kr <u>http://cafe.naver.c</u>om/hontek





4.6 OpenCV Control Dialog

OpenCV 라이브러리를 이용한 예.

openCV processor openCV on/off Gray on/off Blur on/off 100~150 code) Face detection Gray histo Exit	4.6.2 Gray 영상을 회색영상으로 보여준다. CVAPI(void) cvCvtColor(const CvArr* src, CvArr* dst, int code); Src : 원본영상 Dst : 출력영상 Code : 변형타입(BGR2GRAY)
<image/> <image/>	

28

www.hontek.co.kr http://cafe.naver.com/hontek



4.6 OpenCV Control Dialog

HonTek

OpenCV 라이브러리를 이용한 예.

openCV processor openCV on/off Gray on/off Blur on/off Cloor 150 code) Face detection Gray histo Exit	4.6.3 Blur 영상을 흐리게 나타낸다. CVAPI(void) cvSmooth(const CvArr* src, // 입력 영상 CvArr* dst, // 출력 영상 int smoothtype, // 블러링 타입 int param1, // 영상 너비 int param2, // 영상 높이);
<image/> <image/>	trol Dialog - Blur

29





4.6 OpenCV Control Dialog

OpenCV 라이브러리를 이용한 예.

openCV on/off Gray on/off Blur on/off Edge-canny on/off (100×150 code) Face detection Gray histo Exit	4.6.4 Face Detection 화면에서 얼굴을 찾아낸다. IplImage * MVC_OpenCV_FaceDetection(IplImage* image); Image : 원본 영상	
Unit V Screen		

www.hontek.co.kr http://cafe.naver.com/hontek





4.6 OpenCV Control Dialog

HonTek

OpenCV 라이브러리를 이용한 예.

openCV processor openCV on/off Gray on/off Blur on/off Edge-canny on/off (100~150 code) Face detection Gray histo Exit	4.6.5 Gray Histo 영상의 밝기분포를 보여준다. CV_INLINE void cvCalcHist(IpImage** image, CvHistogram* hist, int accumulate CV_DEFAULT(0), const CvArr* mask CV_DEFAULT(NULL)) Image : 원본데이터 Hist : 히스토그램 데이터 구조체 Accumulate : 각 빈도 누적 여부 Mask : 마스크 영상	
<image/> <figure></figure>		

www.hontek.co.kr http://cafe.naver.com/hontek



4.6 OpenCV Control Dialog

HonTek

OpenCV 라이브러리를 이용한 예.

openCV processor	4.6.6 Template Matching
Gray on/off Gray on/off Open "search image"	영상에서 특정영상을 찾는다.
Blur on/off Edge-canny on/off (100~150 code) Face detection Gray histo Exit	CVAPI(void) cvMatchTemplate(const CvArr* image, const CvArr* templ, CvArr* result, int method); Image : 영상 데이터 Templ : 검색할 영상 Result : 결과 영상 Method : 검출방법 CV_TM_SQDIFF 0 CV_TM_SQDIFF_NORMED 1 CV_TM_CCORR 2 CV_TM_CCORR 2 CV_TM_CCOEFF 4 CV_TM_CCOEFF 4
	Internet of the second se

Fig 22. OpenCV Control Dialog – Template Matching



HonTeK

4. Software Architecture

4.6 OpenCV Control Dialog

OpenCV 라이브러리를 이용한 예.





5. API Lists

5.1 API Access Flow



그림 4 : API acess Flow



5. API Lists

5.2 Camera initialization, control command and image acquisition

API	내용
HVR_camDrvInit	연결된 Camera를 초기화하고 식별자를 구한다.
HVR_camSensorInit	Camera가 사용하는 센서를 초기화 한다.
HVR_camRegWrite	센서를 직접 컨트롤 한다.(쓰기 명령)
HVR_camRegRead	센서를 직접 컨트롤 한다.(읽기 명령)
HVR_camLEDonoff	LED 신호를 컨트롤 한다.
HVR_camGetImageData	영상 데이터를 출력한다.



5. API Lists

5.3 ISP(Image Signal Processing)property and access

API	내용
HVR_ispResolutionCmd	영상사이즈를 지정한다.
HVR_ispResolutionCmdforAOI	AOI(Area Of Interest)영역을 초기화한다.
HVR_ispMoveStartPosOnAOI	설정된 영상의 Frame간 간격을 조절한다.
HVR_ispVBlankAdjustment	카메라 영상의 Frame간 간격을 조절한다.
HVR_ispVBlankAdjustmentRange	카메라 영상의 Frame간 간격값의 범위를 얻는 다
HVR_ispSetExposureTime	Exposure Time 을 Manual 조절한다
HVR_ispGetExposureRange	Exposure Time의 Range 와 current 값을 얻는 다.
HVR_ispSetAWBGainControl	R/G/B 각각의 Gain을 컨트롤 한다.
HVR_ispGetAWBGainControlRange	R/G/B 각각의 Gain range와 현재값을 얻는다.
HVR_ispRawToBmp	RAW포맷의 데이터를 BMP포맷으로 전환한다.



_

6. API 설명

6.1 HVR_camDrvInit

연결된 Camera를 초기화하고 해당 카메라의 식별자를 구한다.

구분	내용		
Syntex	Int HVR_cam	Int HVR_camDrvInit (int *DrvInfo)	
Parameter	Drvinfo	1개 이상의 카메라를 구별하기 위해 고유 식별자를 얻어온다.	
Return Value	카메라의 연결 대수를 리턴한다. 따라서 0일 경우 카메라가 연결되지 않았음을 의미한다.		
Sample	Int nDrvNum; Int nDrvInform[MAX_DEVICE] Memset(nDrvInform, NULL, sizeof(nDrvInform)); nDrvNum = HVR_camDrvInit(&nDrvInform[0]); For(int I = 0; I < MAX_DEVICE; i++) printf("device sequence=%d_id=%x" LnDrvInform[i]);		



6. API 설명

6.2 HVR_camSensorInit

Camera가 사용하는 센서를 초기화 한다.

구분	내용		
Syntex	BOOL HVR_c	BOOL HVR_camSensorInit(int ProductNo, int DeviceNo);	
Parameter	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다	
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.	
Return Value	1이면 정상동작, 0이면 동작하지 않았음을 의미		
Sample	BOOL re;		
	Re = HVR_camSensorInit(HVR2300R,0);		
	If(!re) return FALSE;		



6.3 HVR_camRegWrite

Camera의 센서부를 직겁 컨트롤 한다(쓰기 명령)

(단. 제품 특성을 이해하지 않고 사용시 오동작을 일으킬 수 있으니, 가능한 사용을 금한다)

구분	내용	
Syntex	BOOL HVR_camRegWrite(int ProductNo, int DeviceNo, WORD wRegAddr, WORD wRegData);	
Parameter	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.
	wRegAddr	센서의 해당 레지스터 번지를 입력한다.
	wRegData	센서에게 보내질 명령 data를 입력한다.
Return Value	1이면 정상동작, 0이면 동작하지 않았음을 의미	
Sample	BOOL re; Re = HVR_camRegWrite(HVR2300R,0, 0x00, 0xff);	
	If(!re) return FALSE;	



6.4 HVR_camRegRead

Camera의 센서부를 직겁 컨트롤 한다(읽기 명령)

(단. 제품 특성을 이해하지 않고 사용시 오동작을 일으킬 수 있으니, 가능한 사용을 금한다)

구분	내용	
Syntex	WORD HVR_camRegRead(int ProductNo, int DeviceNo, WORD wRegAddr);	
Parameter	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.
	wRegAddr	센서의 해당 레지스터 번지를 입력한다.
Return Value	센서로 부터 읽은 데이터	
Sample	WORD data;	
	data = HVR_c	camRegWrite(HVR2300R,0, 0x00, 0xff);
	return data;	



6.5 HVR_camRLEDOnOff

H/W에서 구성한 외부 LED 램프를 실시간 On/Off 하기 위한 함수로 사용된다.

(별도의 H/W 구성은 H/W parts manual을 참조한다)

구분	내용	
Syntex	BOOL HVR_camLEDonoff(WORD bOnOff, int DeviceNo);	
Parameter	bOnOff	1이면 LED On, 0이면 LED Off
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.
Return Value	1이면 정상, 0이면 동작하지 않음을 의미한다.	
Sample	BOOL re, bOnOFF; If(bOnOff) re = HVR_camLEDonoff(1,0); Else re = HVR_camLEDonoff(0,0); If(!re) return FALSE;	



6.6 HVR_camGetImageData

카메라 영상 data를 얻어오는 함수

구분	내용		
Syntex	Int HVR_camGetImageData(int iImageLen, LPBYTE pRawBuffer, int DeviceNo);		
Parameter	ilmageLen	영상 data의 사이즈를 입력한다.	
	pRawBuffer	영상 data를 담을 버퍼포인터.	
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.	
Return Value	1이면 정상이미 -1이면 비정상 이 -2이면 영상출력	1이면 정상이미지를 전달 -1이면 비정상 이미지가 전달 -2이면 영상출력 중 해당 카메라의 USB포트가 분리되었음을 전달	
Sample	-1이면 비정상 이미지가 전달 -2이면 영상출력 중 해당 카메라의 USB포트가 분리되었음을 전달 BOOL re; Int_cnt,reData; BYTE *pBuf; pBuf = new BYTE[640*480]; // 512배수 While(1){ Sleep(1); reData = HVR_camGetImageData(640*480,pBuf, 0); if(reData == USB_DATA_PASS) { // reData7 1일 경우만 출력 } else if(reData == USB_DATA_FAIL){ continue; } else if(reData == USB_BAND_HALT){ return false; } Delete pBuf;		



6.7 HVR_ispResolutionCmd

카메라에 대한 초기 설정이 끝난 후, display를 위한 해당 HDC에 출력 사이즈 만큼 미리보기가 시작된다.

구분	내용	
Syntex	Int HVR_ispResolutionCmd(int Resolution, int ProductNo, int DeviceNo);	
Parameter	Resolution	출력 해상도를 입력 한다.
	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다.
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.
Return Value	1이면 동작, 0이	면 동작하지 않음을 의미
Sample	BOOL re; If(640*480) re = HVR_ispResolutionCmd(VGA, HVR2300R,0); If(640*480 && bWindowing) re = HVR_ispResolutionCmd(Gaw, HVR2300R,0); If(!re) return FALSE;	



6.8 HVR_ispResolutionCmdfotAOI

카메라의 최대 지원해상도에서 일정 영역만큼 잘라내어 출력하기 위한 기능으로서, 시작점과 가로/세로 길이

를 입력하여 초기화한다.

구분	내용	
Syntex	Int HVR_ispResolutionCmdforAOI(int ProductNo, int DeviceNo, int StartX, int StartY, int Width, int Height);	
Parameter	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다.
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.
	StartX	가로 시작점
	StartY	세로 시작점
	Width	가로 길이
	Height	세로 길이
Return Value	1이면 동작, 0이면 동작하지 않음을 의미	
Sample	BOOL re; // 최대 지원 해상도 command Re = HVR_ispResolutionCmd(QXGA, HVR2300R, 0); If(bEnable) // HDTV re = HVR_ispResolutionCmdforAOI(HVR2300R, 0,0,0,1280,720); If(!re) return FALSE;	



6.9 HVR_ispMoveStartPosOnAOI

HVR_ispResolutionCmdforAOI() 함수에서 설정한 AOI영역의 현재 시작점을 알고, 임의의 점으로 이동시킬

수 있다.

구분	내용	
Syntex	Int HVR_ispMoveStartPosOnAOI(int ProductNo, int DeviceNo, int *currX, int *currY, int MoveX, int MoveY);	
Parameter	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다.
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.
	currX	현재의 세로 시작점
	currY	현재의 가로시작점
	moveX	이동할 세로 시작점, 미사용시 -1
	moveY	이동할 가로 시작점, 미사용시 -1
Return Value	1이면 동작, 0이면 동작하지 않음을 의미	
Sample	BOOL re; Int_prevX, prevY; Re = HVR_ispMoveStartPosOnAOI(HVR2300R, 0, &prevX, &prevY, -1, -1); // X 축 50pixel 이동, Y 축 50pixel 이동 prevx += 50; prevY += 50; re = HVR_ispMoveStartPosOnAOI(HVR2300R, 0,NULL,NULL, &prevX, &prevY); If(!re) return FALSE;	



6.10 HVR_ispVBlankAdjustment

카메라 영상의 Frame간 간격을 조절한다.

#사용 목적

- [1] 카메라 자체 프레임 속도를 조절하기 위해 사용한다.
- [2] 개발자가 구현한 데이터 출력 및 디스플레이 알고리즘에 의해 프레임저하 현상이 나타날 경우, 개선책으 로 사용할 수 있다.
- [3] Exposure Time 조절로 인한 프레임 저하현상에 대응할 수 있다.
- 단, 본 내용은 출력해상도별 간격이 일정하지 않으므로 일정 Range 내에서만 유효하다.

구분	내용	
Syntex	Int HVR_ispVBlankAdjustment(int blank, int ProductNo, int DeviceNo);	
Parameter	blank	사용 제품의 모델별 range값 입력
	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다.
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.
Return Value	1이면 정상동작, 0이면 동작하지 않음을 의미	
Sample	BOOL re; Int min,max; Int iblank; // Range : min – max HVR_ispVBlankAdjustmentRange(&min, &max, &iblank, HVR2300R, 0); Iblank += 10; Re = HVR_ispVBlankAdjustment(iblank, HVR2300R, 0); If(!re) return FALSE;	



6.11 HVR_ispVBlankAdjustmentRange

HVR_ispVBlankAdjustment()를 위한 카메라 영상의 Frame간 간격 값의 Range를 얻는다.

구분	내용	
Syntex	Int HVR_ispVBlankAdjustmentRange(int *pMin, int *pMax, int *pValue, int ProductNo, int DeviceNo);	
Parameter	pMin	V-Blank 의 최소값
	pMax	V-Blank의 최대값
	pValue	V-Blak의 현재값
	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다.
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.
Return Value	1이면 정상동작, 0이면 동작하지 않음을 의미	
Sample	BOOL re; Int min,max; Int iblank; // Range : min – max HVR_ispVBlankAdjustmentRange(&min, &max, &iblank, HVR2300R, 0); Iblank += 10; Re = HVR_ispVBlankAdjustment(iblank, HVR2300R, 0); If(!re) return FALSE;	



6.12 HVR_ispGetExposureRange

Exposure Time(빛을 받아들이는 속도)의 범위(min~max)를 구하고 입력값을 얻는다.

구분	내용	
Syntex	Int HVR_ispGetExposureRange(int *pMin, int *pMax, int *pValue, int ProductNo, int DeviceNo);	
Parameter	pMin	Exposure Time 의 최소값
	pMax	Exposure Time의 최대값
	pValue	Exposure Time의 현재값
	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다.
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.
Return Value	1이면 정상동작, 0이면 동작하지 않음을 의미	
Sample	BOOL re; Int min,max; Int icurr // Range : min – max Re = HVR_ispGetExposureRange(&min, &max, &icurr, HVR2300R, 0); If(!re) return FALSE;	



6.13 HVR_ispSetExposureTime

Exposure Time(빛을 받아들이는 속도)를 Manual로 조절한다.

구분	내용	
Syntex	Int HVR_ispSetExposureTime(int *pValue, int ProductNo, int DeviceNo);	
Parameter	pValue	원하는 Exposure Time값
	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다.
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.
Return Value	1이면 정상동작, 0이면 동작하지 않음을 의미	
Sample	BOOL re; Int min,max; Int icurr // Range : min – max Re = HVR_ispGetExposureRange(&min, &max, &icurr, HVR2300R, 0); If(!re) return FALSE; Icurr += 10; Re = HVR_ispSetExposureTime(icurr, HVR2300R, 0);	



6.14 HVR_ispGetAWBGainControlRange

R/G/B 색상 각각의 Gain 값과 범위를 얻는다.

구분	내용	
Syntex	Int HVR_ispGetAWBGainControlRange(int iMode, int *pMin, int *pMax int *pValue, int ProductNo, int DeviceNo);	
Parameter	iMode	얻어오고 싶은 색상 GAIN_RED, GAIN_GREEN, GAIN_BLUE
	pMin	해당 색상의 최소값
	pMax	해당 색상의 최대값
	pValue	현재의 Gain값
	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다.
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.
Return Value	1이면 정상동작, 0이면 동작하지 않음을 의미	
Sample	BOOL re; Int min,max; Int icurr // Range : min – max Re = HVR_ispGetAWBGainControlRange(GAIN_RED, &min, &max, &icurr, HVR2300R, 0); If(!re) return FALSE; Icurr += 10; Re = HVR_ispSetAWBGainControl(GAIN_RED,icurr, HVR2300R, 0);	



6.15 HVR_ispSetAWBGainControl

R/G/B 색상 각각의 Gain 값을 Manual로 조절한다.

구분	내용	
Syntex	Int HVR_ispSetAWBGainControl(int iMode, int iGain, int ProductNo, int DeviceNo);	
Parameter	iMode	설정하고 싶은 색상 GAIN_RED, GAIN_GREEN, GAIN_BLUE
	iGain	원하는 Gain값
	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다.
	DeviceNo	카메라의 순번을 입력한다.
Return Value	1이면 정상동작, 0이면 동작하지 않음을 의미	
Sample	BOOL re; Int min,max; Int icurr // Range : min – max Re = HVR_ispGetAWBGainControlRange(GAIN_RED, &min, &max, &icurr, HVR2300R, 0); If(!re) return FALSE; Icurr += 10; Re = HVR_ispSetAWBGainControl(GAIN_RED,icurr, HVR2300R, 0);	



6.16 HVR_ispRawToBmp

카메라에서 출력된 RAW 포맷의 영상데이터를 Bitmap포맷으로 변경해 주는 기능을 한다.

구분	내용	
Syntex	Int HVR_ispRawToBmp(int iOutMode, int width, int height, BYTE *pRawBuffer, BYTE *pBMPBuffer, int ProductNo);	
Parameter	iOutMode	출력영상의 data format을 설정한다. BGGR,RGGB,GBRG,GRBG,BlackWhite
	width	출력영상의 가로 사이즈
	Height	출력영상의 세로 사이즈
	pRawBuffer	카메라에서 받은 영상 데이터의 버퍼 포인터
	pBMPBuffer	변경이미지를 저장할 버퍼포인터
	ProductNo	사용 제품의 모델명을 입력한다.
Return Value	1이면 정상동작, 0이면 동작하지 않음을 의미	
Sample	Int reData; BYTE *pRAWBuf, pBMPBuf; pRAWBuf = new BYTE[640*480], pBMPBuf = new BYTE[640*480*3]; reData = HVR_camGetImageData(640*480, pWAWBuf, 0); If(reData == USB_DATA_PASS) { HVR_ispRAWToBmp(GRBG, 640*480, pRAWBuf, HVR2300R); } Delete pRAWBuf; Delete pBMPBuf;	