MP시리즈 사용법

※ 주의 사항

· 고전압 케이블을 사용하십시오. (케이블 내압을 확인하십시오)
· 측정 : 고전압용 계측기를 사용하거나, 고전압 Probe(1000:1 Probe)를 사용하십시오.
· 입출력 케이블을 연결 후 입력전원을 인가해주십시오.
· 0.7V이하에서는 동작 하지 않습니다.

1. 연결도

* 고전압용 테스터를 사용한 것입니다. 일반 테스터는 반드시 고전압 프루브를 사용하세요
* 출력단은 악어집게와 고전압 케이블을 사용하였습니다.

[Top View]

[Bottom View]

2. 모델에 따라 입력전압이 차이가 있습니다.
0~12Vdc (MP-A25R, A10), 0~15Vdc (MP- A30, A50, A100)

3. 부하 연결하여 출력값 측정 모습 (부하 : 20.8kΩ)

4. MP모델은 입력전원에 따라 출력이 비례적으로 변동하는 Proportional (입출력 비례형) 전원입니다. 관련 그래프는 홈페이지 제품상세화면 하단의 설명서를 참조하십시오.